

WSG-1000 4 Sistemli Açma Kapama Modülü

- 1) **J1 ve J2 Boş:** Acma veya kapama tuşuna her basışta 1sn tetik verir
- 2) **J1 Dolu** Rölelerden herbiri basıldığı sürece çıkış verir ,bırakılınca keser.
- 3) **J2 Dolu** 1.Tuşa basıldığında 1.röle çıkış verir tekrar basıldığında durur
2.Tuşa basıldığında 2.röle çıkış verir tekrar basıldığında durur
- 4) **J1 ve J2 Dolu** Kapama tuşuna basıldığında 2 röleyi aynı anda çeker
Açma tuşuna basıldığında 2 röleyi bırakır

